CR310-fjernkontroll

Hurtigveiledning

- ✓ Komme i gang
- ✓ Hurtigreferanse

Hear now. And always

Cochlear®

Om

Bruk Cochlear™ CR310-fjernkontrollen for å styre de vanlige funksjonene på Cochlear Nucleus 7-lydprosessoren din (modellnummer: CP1000).

MERK
Mer informasjon og flere advarsler i Brukerveiledning for *CR310 fjernkontroll*.

ADVARSEL
Svelging av litiumbatterier kan føre til alvorlige skader eller død. Hvis de svelges, må du umiddelbart oppsøke legevakt. Holdes utilgjengelig for barn. Behold dem i den opprinnelige emballasjen til de er klare for bruk. Kasser brukte batterier umiddelbart.

CR310 fjernkontroll

Program

Telespole-knapp

Neste program-knapp

Forrige program-knapp

Pinne for å feste snor

Volum eller følsomhet

Av-/på-bryter

Prosessorer tilkoblet

Volum eller følsomhet opp-knapp

Volum eller følsomhet ned-knapp

Bytte batteri

Bytt batteriet når du ser indikatoren for lavt batterinivå.

1. Skru av dekselet med en stjerneskrutrekker.

2. Ta av dekselet, og ta ut det gamle batteriet.

FORSIKTIG
Bruk BARE standard CR2032 eller 5004LC 3 V litiumknappecellebatterier av engangstypen i fjernkontrollen.

3. Sett forsiktig inn det nye batteriet med plussiden «+» opp.

4. Sett på dekselet igjen med den nederste kanten først.

5. Skru fast dekselet igjen.

Slå på

Skyv bryteren
opp for å slå på.

Slå av

Skyv bryteren
ned for å slå av.

Koble til

Gjennom tilkobling kan to enheter kommunisere med hverandre.

Når skjermen viser at fjernkontrollen ikke er tilkoblet:

1. Slå prosessoren og fjernkontrollen **av** og deretter **på**.

2. Plasser spolen på baksiden av fjernkontrollen.

3. Fjernkontrollen viser at tilkobling pågår.

4. Fjernkontrollen viser at den er tilkoblet.

5. Hvis du har enda en prosessor, må du gjenta trinn 1–4.

Skifte programmer

Neste program

Forrige program

Justere volum/følsomhet

Skru opp enten volumet eller følsomheten (hvis tilgjengelig)

Skru ned volumet eller følsomheten

Trådløst tilbehør

Når et Cochlear True Wireless™-tilbehør (Mini Microphone eller TV Streamer) er koblet til prosessoren din, bruker du fjernkontrollen til å starte og stoppe trådløs lydoverføring.

Skjermen viser trådløst tilbehør:

Start trådløs lydoverføring:

Trykk og holde inne én gang.

Stopp trådløs lydoverføring:

Trykk kort én gang.

FM-tilbehør

Når et FM-tilbehør kobles til prosessoren, bruker du fjernkontrollen til å slå tilbehøret av og på igjen.

Skjermen viser FM-tilbehør:

Slå FM-tilbehør av:

Trykk kort én gang.

Slå FM-tilbehør på:

Trykk kort én gang.

Telespole

Hør på romslynger med telespole.

Slå telespolen på:

Trykk kort én gang.

Slå telespolen av:

Trykk kort én gang.

Stell

Rengjør fjernkontrollen med en myk, tørr klut.
Fjernkontrollen skal holdes tørr.

Hear now. And always

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
EC REP **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**
Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
Cochlear Americas
13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
株式会社日本コクレア（**Nihon Cochlear Co Ltd**）
〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus og den elliptiske logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker som eies av Cochlear Limited.
© Cochlear Limited 2017

D817695 ISS2
Norwegian translation of 594632 ISS2 APR17